



Entfernung der **Rückschale**
Removing the **back cover**



Werkzeuge / tools: -
Befestigungselemente / fastener: -

2

Entfernung des **Akkus**
Removing the **battery**



Werkzeuge / tools: -
Befestigungselemente / fastener: -

3a

Entfernung der Abdeckung
-> **Tasten**
Removing the cover ->
buttons



Werkzeuge / tools: *basic tools*
Opening Tool / Sesam (iFixit)
Befestigungselemente / fastener:
Abdeckung muss mit erneuert werden /
Cover also needs to be replaced

3

3

Entfernung der
Displaymodules
Removing the screen




Werkzeuge / tools: *Spezial tools*
Opening tool/Jimmy(IFIXIT)
Hot Plate or iOpener (IFIXIT)

Befestigungselemente / fastener:

4b

4a



Entfernung der **rückseitigen Kamera**
Removing the **rear-facing camera**

Werkzeuge / tools:
basic tools (Pinzette / tweezers)
Befestigungselemente / fastener: -


5a

Entfernung der **frontseitigen Kamera**
Removing the **front-facing camera**

Werkzeuge / tools: *basic tools (Pinzette / tweezers)*
Befestigungselemente / fastener: wiederverwendbar /
reusable

Entfernung des Mainborad
Removing the mainboard

Werkzeuge / tools: *Basic tools*
tweezer
Befestigungselemente / fastener: -



4b

Entfernung des Lautsprechers / unteren Abdeckung
Removing the speaker box / lower cover

Werkzeuge / tools: basic
Pinzette / *tweezers*; cross screw driver PH0

Befestigungselemente / fastener: -

5b

Entfernung der Sub-PCB mit **Mikrofon und Ladeanschluss**
Removing the sub pcb with **microphone and charging port**

Werkzeuge / tools: basic
Pinzette / *tweezers*; cross screw driver PH0

Befestigungselemente / fastener: -